
- I QUADRO COMANDO
- **GB** CONTROL PANEL
- F CENTRALE DE COMMANDE
- D SELBSTÜBERWACHENDE STEUERUNG
- **E** CUADRO DE MANDOS
- P QUADRO DE COMANDO



# LIBRA-C-MA



ISTRUZIONI D'USO E DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION AND USER'S MANUAL
INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
INSTALLATIONS-UND GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION
INSTRUÇÕES DE USO E DE INSTALAÇÃO



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE INTEGRATO
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =
UNI EN ISO 14001:1996

Via Lago di Vico, 44 36015 Schio (VI) Tel.naz. 0445 696511 Tel.int. +39 0445 696533 Fax 0445 696522 Internet: www.bft.it E-mail: sales@bft.it



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabricante:

BFT S.p.a.

Indirizzo / Address / Adresse / Adresse / Dirección / Endereço:

Via Lago di Vico 44 36015 - Schio VICENZA - ITALY

 Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: / Declares under its own responsibility that the following product: /Déclare sous sa propre responsabilité que le produit: / Erklärt auf eigene Verantwortung, daß das Produkt: /Declara, bajo su propia responsabilidad, que el producto: / Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto:

Centralina di comando mod./ Control unit mod./ Unité de commande mod./ Steuerzentrale mod./ Central de mando mod./ Central do mando mod./

#### LIBRA C MA

 È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive: / It complies with the main safety requirements of the following Directives: / Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives: / Es entspricht den grundlegenden Sicherheitsbedingungen der Direktiven: / Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas: / Está conforme aos requisitos essenciais de segurança das Directivas:

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE / BASSE TENSION / NIEDERSPANNUNG / BAJA TENSION / BAIXA TENSÃO 73/23/CEE, 93/68/CEE (EN60335-1 ('03)) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA / ELECROMAGNETIC COMPATIBILITY / COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE / ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55014-1, EN55014-2) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones succesivas).

APPARECCHIATURE RADIO / RADIO SETS / INSTALLATIONS RADIO / RADIOAPPARATE / RADIOEQUIPOS / RADIOAPARELHOS 99/5/CEE (ETSI EN 301 489-3 (2000) +ETSI EN 301 489-1 (2000), ETSI EN 300 220-3 (2000)) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

DIRETTIVA MACCHINE / MACHINERY DIRECTIVE / DIRECTIVE MACHINES / MASCHINEN-DIREKTIV / DIRECTIVA MAQUINAS / DIRECTIVA MÁQUINAS 98/37/CEE (EN 12453('01), EN 12445 ('01), EN12978 ('03) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

SCHIO, 10/11/2005

Le Représentant Légal / Der gesetzliche Vertreter El Representante / Legal / O Representante legal

(GIANCARLO BONOLLO)

Il Rappresentante Legale / The legal Representative

7	MANUAL	DF USO	ESPAÑOL
NO 101 100	Al agradecerle la preferencia que ha manifestado por este producto, la empresa está segura de que de él obtendrá las prestaciones necesarias para sus exigencias. Lea atentamente el folleto "Advertencias" y el "Manual de instrucciones" que acompañan a este producto, pues proporcionan importantes indicaciones referentes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento del mismo.  Este producto cumple los requisitos establecidos por las normas reconocidas de la técnica y las disposiciones relativas a la seguridad. Confirmamos su conformidad con las siguientes directivas europeas:89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE (y modificaciones sucesivas).  1) DATOS GENERALES  El cuadro de mandos LIBRA-C-MA es suministrado por el constructor con configuración estándar. Cualquier variación debe configurarse mediante el programador con display incorporado o mediante UNIPRO. La Central soporta completamente el protocolo EELINK.  Las características principales son:  Control de dos motores de baja tensión de hasta 40 W de potencia  Regulación electrónica del par con detección de obstáculos  Entradas para el control de fin de carrera  Entradas separadas para los mecanismos de seguridad  Receptor radio incorporado rolling-code con clonación de transmisores.  2) FUNCIONES  PARA EL INSTALADOR: Rellene la tabla con los parámetros configurados, para facilitar futuras modificaciones y operaciones de mantenimiento.  Entre paréntesis cuadrados [ ], se indican los valores predefinidos.  MENU PARÁMETROS  Tiempo de Cierre Automático  Par Motor 1  Par Motor 2  [50%]  Par deceleración motor 1  Par deceleración motor 1  Par deceleración motor 1  Tiempo Rápido motor 2  Velocidad de deceleración  [50]  Zona  [0]	3 Pasos Bloquea Impulsos en fase de apertura Cierre rápido Fotocélulas en fase de apertura Test fotocélulas SCA/II°CH radio N° motores en función Mantenimiento del bloqueo Hombre presente Código Fijo Prog. Radio Master START-OPEN Prealarma Tiempo rápido automático  3) DEMOLICION Atención: Sírvase exclusivamente de person La eliminación de los materiales debe hacers normas vigentes. En caso de demolición, no ex riesgos que deriven del producto mismo. Es op ración de los materiales, que se separen por tipr aluminio, plástico, etc.).  4) DESMANTELAMIENTO Atención: Sírvase exclusivamente de person En el caso de que la central se desmonte para en otro lugar, hay que realizar lo siguiente: Cortar el suministro de corriente y desconectar En el caso de que algunos componentes no dañados, será necesario sustituirlos.  ADVERTENCIAS El buen funcionamiento del operador resulta ga respetan los datos contenidos en este manual de no responde de los daños causados por el inci de instalación y de las indicaciones contenida Las descripciones y las ilustraciones del pi carácter puramente indicativo. Dejando inalt esenciales del producto, la Empresa se reserv	nal cualificado. se de conformidad con las isten particulares peligros contuno, en caso de recupe os (partes eléctricas, cobre después volver a montarla toda la instalación eléctrica. se puedan sacar o resulter arantizado únicamente si se instrucciones. La empresa umplimiento de las normas as en este manual. resente manual tienen ur ieradas las características ra la posibilidad de aportar
	MENU Lógicas TCA [OFF] []	en cualquier momento, las modificaciones qu para mejorar técnica, constructiva y comerc la obligación de poner al día esta publicació	cialmente el producto, sir
	MANUAL PA		PORTUGUÊS
	Agradecendolhe pela preferência dada a este produto, a Empresa tem a certeza que do mesmo obterá as prestações necessárias para o uso que entende fazer. Leia atentamente o opúsculo "Recomendações" e o "Manual de instruções" que o acompanham, pois que esses fornecem indicações importantes respeitantes a segurança, a instalação, o uso e a manutenção. Este produto está em conformidade com as normas reconhecidas pela técnica e pelas disposições relativas à segurança. Confirmamos que o mesmo está em conformidade com as seguintes directivas europeias: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE (e modificações sucessivas).  1) GENERALIDADES  O quadro de comandos LIBRA-C-MA é fornecido pelo construtor com configuração standard. Toda e qualquer variação, deve ser definida através do programador com visor incorporado ou através de UNIPRO. A central suporta completamente o protocolo EELINK.  As características principais são:  - Controlo de dois motores de baixa tensão até 40W de potência  - Regulação electrónica do binário com detecção dos obstáculos  - Entradas para controlo do final de curso  - Entradas separadas para os dispositivos de segurança	Fecho rápido [OFF] Fotocélulas na abertura [OFF] Test fotocélulas [OFF] SCA/II°CH rádio [OFF] N° de motores activos [OFF] Manutenção do bloqueio [OFF] Homen presente [OFF] Código Fixo [OFF] Prog. Rádio [OFF] Master [OFF] START-OPEN [OFF] Prealarma [OFF] Prealarma [OFF] Tiempo rápido automático [ON]  3) DEMOLIÇÃO Atenção: Use exclusivamente pessoal qualit A eliminação dos materiais deve ser feita respeit técnicas vigentes. Em caso de demolição, não e ou riscos derivantes do próprio produto. É oported.	tando-se as normas legais e existem perigos particulares uno, em caso da reciclagen
	- Receptor rádio incorporado rolling-code com clonação dos transmissores.  2) FUNÇÕES PARA O INSTALADOR: preencher a tabela com os parâmetros definidos para facilitar a realização de futuras modificações e manutenções.  Entre parênteses quadrados [] estão indicados os valores predefinidos.  MENU PARÂMETROS Tempo de Fecho Automático [10s]	dos materiais, que esses sejam separados por cobre, alumínio, plástico, etc.).  4) DESMANTELAMENTO Atenção: Use exclusivamente pessoal quali: No caso em que a central seja desmontada para outro sítio, é necessário: Interromper alimentação e desligar todo o s No caso em que alguns componentes não estejam danificados, efectuar a substituição	ficado. a depois ser remontada num istema eléctrico. possam ser removidos ou

Binário dos Motor 2

Tempo Rápido Mot 1

MENU LÓGICAS

Zona

TFA

Binário desaceleração motor 1 Binário desaceleração motor 2

Tempo de atraso na abertura

Tempo Rápido Mot 2 Velocidade de desaceleração

Bloqueia Impulsos na abertura

Tempo de atraso no fecho

[45%] [45%] [45%]

[1s]

[1ร]

[15s]

[15s] [50]

[0]

compromisso. Mantendo inalteradas as características essenciais do produto, a Empresa reservase o direito de efectuar em qualquer momento as modificações que julgar convenientes para melhorar as características técnicas, de construção e comerciais do produto, sem

O bom funcionamento do operador é garantido, somente se forem

respeitados os dados contidos neste manual. A empresa não responde por danos provocados pela inobservância das normas de instalação

ìAs descrições e as ilustrações deste manual não constituem um

comprometerse em actualizar esta publicação.

e das indicações contidas neste manual.

Agradecendolhe pela preferência dada a este produto, a Empresa tem a certeza que do mesmo obterá as prestações necessárias ao seu uso.

Leia atentamente o opúsculo "Manual de instruções" que o acompanha, pois que esse fornece indicações importantes respeitantes a segurança, a instalação, o uso e a manutenção.

Este produto está em conformidade com as normas reconhecidas pela técnica e pelas disposições relativas à segurança. Confirmamos que o mesmo está em conformidade com as seguintes directivas europeias: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE e suas modificações sucessivas.

#### 1) SEGURANÇA GENERAL

ATENÇÃO! Uma instalação errada ou um uso impróprio do produto, podem provocar danos a pessoas, animais ou coisas.

ATENÇÃO! A instalação deve ser efectuada utilizando dispositivos de segurança e comandos conformes à EN 12978.

- Leia atentamente o fascículo "Advertências" e o "Manual instruções" que acompanham este produto, pois que fornecem indicações importantes respeitantes a segurança, a instalação, o uso e a manutenção.
- Elimine os materiais de embalagem (plástico, cartão, polistireno, etc.) de acordo com quanto previsto pelas normas vigentes. Não deixe sacos de nylon e polistireno ao alcance das crianças.
- Conserve as instruções para anexálas ao fascículo técnico e para poder consultálas no futuro.
- Este produto foi projectado e construído exclusivamente para o uso indicado nesta documentação. Usos não indicados nesta documentação, poderiam constituir fonte de danos para produto e fonte de perigo.
- A Empresa declina qualquer responsabilidade derivante do uso impróprio ou diverso daquele para o qual é destinado e indicado nesta documentação.
- N\u00e3o instale o produto em atmosfera explosiva.
- Os elementos de construção da máquina devem estar de acordo com as seguintes Directivas Europeias: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE e modificações sucessivas. Para todos os Países fora da CEE, para além das normas nacionais vigentes, para um bom nível de segurança também é oportuno respeitar as normas supracitadas.
- A Émpresa declina qualquer responsabilidade pela inobservância da Boa Técnica na construção dos fechos (portas, portões, etc.), assim como pelas deformações que poderiam verificarse durante o uso.
- A instalação deve estar de acordo com quanto previsto pelas Directivas Europeias: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE e modificações sucessivas
- Interrompa a alimentação eléctrica, antes de qualquer intervenção na instalação. Desligue também eventuais baterias compensadoras, se presentes.
- Instale na rede de alimentação da automatização, um interruptor ou um magnetotérmico omnipolar com distância de abertura dos contactos igual ou superior a 3,5 mm.
- Verifique que a montante da rede de alimentação, haja um interruptor diferencial com limite de 0.03A.
- Verifique se a instalação de terra foi realizada correctamente: ligue todas as partes metálicas de fecho (portas, portões, etc.) e todos os componentes da instalação providos de terminal de terra.
- Instale todos os dispositivos de segurança (fotocélulas, perfis sensíveis, etc.) necessários para proteger a área de perigos de esmagamento, arrastamento, tesourada.
- Instale pelo menos um dispositivo de sinalização luminosa (lampejante) numa posição visível, fixe à estrutura um cartaz de Atenção.
- A Empresa declina qualquer responsabilidade relativa à segurança e ao bom funcionamento da automatização, se forem utilizados componentes de outros produtores.
- Use exclusivamente peças originais para qualquer manutenção ou reparação.
- Não efectue nenhuma modificação nos componentes da automatização, se não for expressamente autorizada pela Empresa.
- Instrua o utilizador da instalação, no que diz respeito os sistemas de comando instalados e a realização da abertura manual no caso de emergência.
- Não permita a pessoas e crianças de ficarem paradas na área de acção da automatização.
- Não deixe radiocomandos ou outros dispositivos de comando ao alcance de crianças, para evitar accionamentos involuntários da automatização.
- O utilizador deve evitar qualquer tentativa de intervenção ou reparação da automatização e valer-se unicamente de pessoal qualificado.
- Tudo aquilo que não é expressamente previsto nestas instruções, não é consentido.
- A instalação deve ser efectuada utilizando dispositivos de segurança e comandos conformes à EN 12978.

#### 2) GENERALIDADES

O quadro de comandos **LIBRA-C-MA** é fornecido pelo construtor com configuração standard. Toda e qualquer variação, deve ser definida através do programador com visor incorporado ou através de UNIPRO. A central suporta completamente o protocolo EELINK .

As características principais são:

- Controlo de dois motores de baixa tensão até 40W de potência
- Regulação electrónica do binário com detecção dos obstáculos
- Entradas para controlo do final de curso
- Entradas separadas para os dispositivos de segurança

- Receptor rádio incorporado rolling-code com clonação dos transmissores. A placa está equipada de uma caixa de bornes de tipo extraível, para facilitar as operações de manutenção ou substituição. É fornecida com uma série de pontes pré-cabladas para facilitar o trabalho do instalador.

As pontes estão relacionadas com os bornes: 15-17, 15-18, 23-24, 23-25, 23-26 e 23-27.

Se os bornes acima indicados, são utilizados, remover as respectivas pontes.

#### **VERIFICAÇÃO**

O quadro efectua o controlo (verificação) dos relés de marcha e dos dispositivos de segurança (fotocélulas), antes de executar cada ciclo de abertura e de fecho.

No caso de mau funcionamento, verifique que os dispositivos ligados funcionem regularmente e controle as cablagens.

#### 3) DADOS TÉCNICOS

0, 2, 1200 120111000	
Alimentação:	230Va.c. ±10% 50Hz*
Isolamento rede / baixa tensão:	> 2MOhm 500Vdc
Temperatura de funcionamento:	10 / +55°C
Campo eléctrico disruptivo:	rede/bt 3750Vac por 1 minuto
Corrente saída motor:	3.5A+3.5A máx.
Corrente de comutação relé motor:	:10A
Alimentação dos acessórios:	24Va.c. (180mA absorção máx.)
•	24Va.c. Vsafe (180mA absorção máx.)
Indicador luminoso portão aberto:	Contacto N.A. (24Va.c./1A máx.)
Lampejante:	24Va.c. 20W máx.
Dimensões:	ver figura 1
Fusíveis:	ver figura 2
(*a pedido, estão disponíveis outras	s tensões)

#### KIT DE BATERIAS BT BAT (Fig.6)

Tensão de carga:	27.2Vdc
Corrente de carga:	
Dados medidos à temperatura externa de:	
Capacidade da bateria:	
Limiar de protecção bateria descarregada:	
Tempo de recarga da bateria:	

NOTA: No caso de funcionamento com bateria compensadora as saídas para os terminais 11-12 (24Va.c.) e 13-14 (Vsafe 24Va.c.) apresentam uma tensão de 24Vd.c. polarizada tal como indicado na Fig. 6.

Quando se efectua a instalação do Kit BT-BAT, verificar a correcta conexão dos dispositivos de segurança. No caso de funcionamento com kit bateria BT BAT, é necessário posicionar o faston de alimentação nos 25 V AC do transformador.

#### 4) CONEXÕES NA PLACA DE BORNES (Fig.3)

**ADVERTÊNCIAS** - Nas operações de cablagem e instalação seguir as normas em vigor e, seja como for, o código de uma boa prática.

Os condutores alimentados com tensões diferentes, devem estar fisicamente separados, ou então devem estar adequadamente isolados com um isolamento suplementar de pelo menos 1 mm. Os condutores devem estar fixados com uma fixação suplementar nas proximidades dos bornes, por exemplo por meio de abraçadeiras.

Todos os cabos de conexão devem ser mantidos suficientemente afastados do dissipador

ATENÇÃO! Para a ligação à rede, utilize cabo multipolar de secção mínima 3x1.5mm² e do tipo previsto pelas normativas vigentes. Para a ligação dos motores, utilizar um cabo com um secção mínima de 2,5 mm² e do tipo previsto pela regulamentação em vigor. A título de exemplo, se o cabo for externo (ao ar livre), deve ser pelo menos igual a H07RN-F enquanto que, se for interno (em canalização), deve ser pelo menos igual a H05 VV-F.

- 1-2 Alimentação de rede monofásica 230Va.c.±10% (1=L) (2=N)
- 3-4 Conexão motor 2:
  - 3 motor +
  - 4 motor -
- 5 Controlo do fim-de-curso motor 2 nos accionadores com gestão do fim-de-curso com 1 único fio (PHOBOS BT, IGEA BT)\*
- 6-7 Conexão motor 1:
  - 6 motor +
  - 7 motor -
- 8 Controlo do fim-de-curso motor 1 nos accionadores com gestão do fim-de-curso com 1 único fio (PHOBOS BT, IGEA BT)\*
- 9-10 Conexão lampejante (24Va.c. 20W máx.)
- 11-12 Saída 24Va.c. 180mA máx. alimentação fotocélulas ou outros dispositivos.

- ਜ਼ੂ 13-14 Saída 24Va.c. V safe 180mA máx. - alimentação transmissores fotocélulas com verificação (Fig.3a).
  - 15-16 Botão START (N.A.).
- 15-17 Botão STOP (N.F.). Se não for usada, deixar a ponte 15-17 ligada.
- Entrada Fotocélula (N.F.). Se não for usada, deixar a ponte 15-18 ligada. 15-18
- Entrada Fault (N.A.). Entrada para fotocélulas dotadas de contacto 15-19 N.A. de verificação (Fig.3a).
- 15-20 Entrada para botão do postigo (N.A.). Abre-se só a folha ligada ao motor 2 e, se já iniciou um ciclo de abertura (não o do postigo), o comando do postigo não tem algum efeito.
- Saída indicador luminoso de portão aberto (Contacto N.A. (24Va. 21-22 c./1A máx.)) ou em alternativa 2° canal ràdio (ver parágrafo 5 "configuração").
- 23 Fio comum fim-de-curso.
- Fim-de-curso de abertura do motor 2 nos accionadores com fins-24 de-curso separados\*
- 25 Fim-de-curso de fecho do motor 2 nos accionadores com fins-decurso separados\*.
- 26 Fim-de-curso de abertura do motor 1 nos accionadores com finsde-curso separados\*
- Fim-de-curso de fecho do motor 1 nos accionadores com fins-de-27 curso separados\*.
- 29-30 Entrada antena para placa radiorreceptor de acoplamento (29 sinal - 30 fio trançado).
- \* Se utilizam-se os interruptores de fim-de-curso ligados aos terminais 5 e 8, deixar as pontes nos terminais 24-25-26-27. Se utilizam-se os interruptores de fim-de-curso ligados aos terminais 24-25-26-27 executar pontes entre os terminais 5-15 e 8-15.

#### 5) PROGRAMAÇÃO

Ó quadro de comandos equipado de microprocessador, é fornecido com parâmetros de funcionamento predefinidos pelo construtor, que são válidos para executar instalações standard. Os parâmetros predefinidos podem ser modificados por meio do programador com visor incorporado ou por meio de UNIPRO.

No caso em que a programação seja efectuada por meio de UNIPRO, ler com atenção as instruções relativas a UNIPRO e agir da seguinte maneira. Ligar o programador UNIPRO à central utilizando o acessório UNIFLAT e UNIDA (Ver fig.4). A central LIBRA-C-MA não alimenta o programador UNIPRO e, consequentemente este precisa de um alimentador especial. Entrar no menu "CENTRAIS", no submenu "PARMETROS" e deslocar os ecrãs do visor com as setas para cima/para baixo, definindo numericamente os valores dos parâmetros indicados a seguir.

Para as lógicas de funcionamento, consultar o submenu "LÓGICA".

No caso em que se efectue a programação por meio do programador incorporado, tomar como referência a Fig. A e B e o parágrafo "configuração".

#### 6) CONFIGURAÇÃO

O programador com visor consente de definir todas as funções do quadro de comandos LIBRA-C-MA.

O programador possui três botões para a navegação entre os menus e a configuração dos parâmetros de funcionamento:

- tecla de deslocação do menu/incremento do valor
- tecla de deslocação do menu/diminuição do valor

#### tecla Enter (confirmação)

Pressionando-se ao mesmo tempo as teclas + e - pode-se sair do menu em que se está a operar e passar para o menu superior.

As modificações efectuadas são definidas só se em seguida pressiona-se

Com a primeira pressão da tecla OK entra-se no modo programação. Inicialmente no visor aparecem as seguintes informações:

- Versão do Software da central de comando
- Número de manobras totais efectuadas (o valor é expresso em milhares e portanto durante as primeiras mil manobras o visor indica constantemente 0000).
- Número de manobras efectuadas desde a última manutenção (o valor é expresso em milhares e portanto durante as primeiras mil manobras o visor indica constantemente 0000).
- Número de radiocomandos armazenados.

Pressionando-se a tecla OK, durante a fase de apresentação inicial, podese passar directamente para o primeiro menu.

A seguir estão indicados os menus principais e relativos submenus disponíveis. O parâmetro predefinido, é o fechado entre parênteses quadrados [0]. Entre parênteses redondos está indicada a escrita que aparece no visor. Tomar como referência as Tabelas A e B para o procedimento de configuração. 6.1) MENU PARMETROS (PR-RP)

- Tempo de Fecho Automático (১৫৪) [ 10s ]
  - Definir numericamente o valor do tempo de fecho automático de 3 a 120 segundos.
- Binário do motor 1 (PRr 『ot !) [ 50% ] (UNIPRO ⇒ Otros parámetros ⇒ dirección 3)

Definir numericamente o valor do binário do motor 1 entre 1% e 99%.

- Binário do motor 2 (PRr Pot2) [50%] (UNIPRO ⇒ Otros parámetros ⇒ dirección 4)
  - Definir numericamente o valor do binário do motor 2 entre 1% e 99%. Binário desaceleração motor 1 (P. P. i. dEc.) [ 45% ]
- Definir numericamente o valor de binário desaceleração do motor 1 entre 1% e 99%.

Binário desaceleração motor 2 (P. ₽2 dEc) [ 45% ]

(UNIPRO ⇒ Parâmetros avançados ⇒ endereço 9)

Definir numericamente o valor de binário desaceleração do motor 2 entre 1% e 99%.

NOTA: No caso de detecção de obstáculo a função Amperostop, interrompe o movimento da folha, inverte o movimento por 1 seg. e pára no estado de STOP.

ATENÇÃO: Verificar que o valor da força de impacto medido nos pontos previstos pela norma EN 12445, seja inferior ao indicado na norma EN 12453.

Uma errada definição da sensibilidade pode provocar danos a pessoas, animais ou objectos.

Tempo de atraso na abertura (rEt RPErt) [1s]

Definir o atraso de abertura do motor 1 em relação ao motor 2, regulável de 1 a 25 segundos

Tempo de atraso mo fecho (rEt c !ErrE) [ 1s ]

Definir o atraso de fecho do motor 2 em relação ao motor 1, regulável de 1 a 10 segundos

Tempo Rápido Mot 1 (Ł. uEL. [1]) [ 15s ]

(UNIPRO ⇒ Parâmetros avançados ⇒ endereço 6)

Definir o tempo a velocidade Normal (não desacelerada), variável de 1 a 30 segundos. Executar as configurações com o portão fechado; se as configurações forem executadas de um ponto diferente, terão efeito a partir da manobra de abertura sucessiva.

Tempo Rápido Mot 2 (Ł. □EL. 『?) [ 15s ]

(UNIPRO ⇒ Parâmetros avançados ⇒ endereço 7)

Definir o tempo a velocidade Normal (não desacelerada), variável de 1 a 30 segundos. Executar as configurações com o portão fechado; se as configurações forem executadas de um ponto diferente, terão efeito a partir da manobra de abertura sucessiva.

Nota: O tempo de desaceleração, no fecho e na abertura, obtém-se cronometrando a duração de uma manobra, e programando um valor inferior neste parâmetro. Se por exemplo, a duração de uma manobra é de 25 segundos, programando um "tempo de velocidade normal" de 20s obter-se-ão 5s de desaceleração tanto no fecho que na abertura.

Velocidade de desaceleração (uEL dEcELEr.) [ 50% ]

(UNIPRO ⇒ Parâmetros avançados ⇒ endereço 5) Programar a velocidade de desaceleração:

Define a percentagem da velocidade de desaceleração entre 0% e 99% da velocidade normal.

0 - desaceleração desactivada (sempre veloce).

Zona (2onE) [ 0 ] (UNIPRO ⇒ Parâmetros avançados ⇒ endereço 1) Definir o número de zona com um valor compreendido entre um mínimo de 0 e um máximo de 127. Ver parágrafo 7 "Conexão série.

## 6.2) MENU LÓGICAS (Lοῦ (c.) -TFA (Łεβ) [ OFF ]

ON Activa o fecho automático

OFF Desactiva o fecho automático.

- 3 Fases (3 PR5o5) [ OFF ]

- ON Activa a lógica de 3 fases. Um impulso de start tem os seguintes efeitos: porta fechada: abre na abertura: pára e activa o TFA (se configurado) porta aberta: .....fecha no fecho: ......pára e reabre
- OFF Activa a lógica de 4 fases. Um impulso de start tem os seguintes efeitos: porta fechada:.... na abertura:.....pára e activa o TFA (se configurado) porta aberta: .....fecha no fecho: .....pára e não activa o tfa (stop) ..... abre
- após stop: ......
   Bloqueia Impulsos (bl. IPP RP) [ OFF ]

ON O impulso de start não tem algum efeito durante a fase de abertura. OFFO impulso de start tem efeito durante a fase de abertura ou fecho.

- Fecho rápido (c ¡ErrE rßP) [ OFF ]

ON Fecha o portão 3 segundos após o desligamento das fotocélulas antes de aguardar o fim do TCA definido.

OFF Comando não ligado

- Fotocélulas na abertura (Fotoc. RP) [ OFF ]

em caso de escurecimento, desactiva o funcionamento da fotocélula na abertura. Na fase de fechamento, inverte imediatamente o movimento.

OFF em caso de escurecimento, as fotocélulas estão activas quer na abertura que no fecho. Um escurecimento da fotocélula no fecho, inverte o movimento só depois do desprendimento da fotocélula.
- Test fotocélulas (ŁE5Ł PhoŁ) [ OFF ]

(UNIPRO ⇒ Lógicas avanzadas ⇒ dirección 14)

Activa a verificação das fotocélulas.

OFF Desactiva a verificação das fotocélulas.

Se desactivado inibe a função de verificação das fotocélulas, consentindo a ligação de dispositivos não equipados de contacto suplementar de verificação.

- Indicador luminoso de portão aberto ou II° canal rádio (5cR 2ch) [OFF]
- ON A saída entre os bornes 21-22 é configurada como Indicador luminoso de portão aberto; neste caso, o IIº canal rádio comanda a abertura do postigo.
- OFF A saída entre os bornes 21-22 é configurada como IIº canal rádio.

### - Motores activos ( 1 Pot Ret lu) [OFF]

ON Está activo exclusivamente o motor 2 (bornes 3-4-5)

Com esta configuração a entrada para o postigo está desactivada.

OFF Ambos os motores activos.

#### - Manutenção do bloqueio (กิลิกะิโก โรโดจินิโด) [ OFF ] (Fig. 5)

ON A utilizar na presença de bloqueio mecânico de fecho.

Esta função activa a pressão das folhas no bloqueio mecânico, sem que este seja considerado como obstáculo pelo sensor amperostop. Portanto, o espigão continua o seu percurso por mais 0,5s, após a intercepção do final de curso de fecho ou até ao bloqueio mecânico. Deste modo, antecipando levemente a intervenção dos finais de curso de fecho, obter-se-á o perfeito bloqueio das folhas no retém de paragem.(Fig. 5a)

OFFA utilizar na falta de retém mecânico de fecho.

O movimento é interrompido exclusivamente pela activação do final de curso de fecho; neste caso, é necessário executar uma regulação exacta da intervenção do final de curso de fecho (Fig.5b).

- Homem presente (horbre Pres) [ OFF ]

ON Funcionamento com homem presente: a manobra continua enquanto for mantida a pressão sobre a tecla de comando.

ATENÇÃO!: A activação da lógica com homem presente implica uma diversa utilização dos botões START e POSTIGO:

assume o funcionamento **OPEN** homem presente START POSTIGO assume o funcionamento CLOSE homem presente

OFF Funcionamento de impulsos, segundo a lógica 3 ou 4 passos.

- Código Fixo (cod F 130) [ OFF ]

(UNIPRO ⇒ Lógicas avanzadas ⇒ dirección 13)

O receptor está configurado para o funcionamento no modo código fixo, ver parágrafo "Clonação dos Radiotransmissores"

OFFO receptor está configurado para o funcionamento no modo rolling-code, ver parágrafo "Clonação dos Radiotransmissores"

- Programação dos radiocomandos (Proนิ เสีย to) [ ON ]

UNIPRO ⇒ Lógicas avanzadas ⇒ dirección 15)

Activa a memorização dos transmissores vía rádio:

1 - Pressionar em sequência a tecla escondida (P1) e a tecla normal (T1-T2-T3-T4) de um transmissor já memorizado no modo standard através do menu rádio.

2 - Pressionar dentro de 10s a tecla escondida (P1) e a tecla normal (T1-T2-T3-T4) de um transmissor a ser memorizado.

O receptor sai do modo programação passados 10s e, dentro deste período de tempo é possível inserir outros transmissores novos. Este modo não requer o acesso ao quadro de comando.

OFF Desactiva a memorização dos transmissores através de rádio.

Os transmissores são memorizados somente com a utilização do menu especial Rádio.

- Master/Slave (PR5tEr) [ OFF ]

O quadro de comando é configurado como Master numa conexão centralizada (ver Parágrafo 7).

OFFO quadro de comando é configurado como Slave numa conexão centralizada (ver Parágrafo 7).

- Selecção START - OPEN (5tArt - oPEn) [OFF]

A entrada entre os dois terminais 15-16 funciona como OPEN. Para o fecho aguardar o TCA que deve estar activado.

OFF A entrada entre os dois terminais 15-16 funciona como START.

- Pré-alarme (PrERLRePR) [ OFF ]

A lâmpada cintilante acende-se cerca de 3 segundos antes do arranque dos motores.

OFF A lâmpada cintilante acende-se simultaneamente ao arranque dos motores. - Tempo rápido automático (ŁwELRUŁ) [ ON ]

ON A central calcula automaticamente ó tempo de desaceleração e compensa o tempo rápido para manter constante o tempo de desaceleração . Com esta função activa, o tempo rápido é continuamente actualizado (portanto, é possível encontrar uma configuração diferente da efectuada).

OFF A central não executa a compensação do tempo rápido más aplica o parâmetro "tempo rápido" configurado independentemente das variações ambientais.
6.3) MENU RÁDIO (r/8d lo)

Consente de adicionar uma tecla de um radiocomando na memória do receptor, após o armazenamento o visor mostra o número do receptor na localização da memória (de 01 a 64).

Adicionar Tecla start (RnRd 5LRnL) associa a tecla desejada ao comando Start

Adicionar Tecla 2can (RnRd 2ch)

associa a tecla desejada ao comando 2 canal rádio

efectua uma verificação de uma tecla de um receptor, se armazenada o visor mostra o número do receptor na localização da memória (de 01 a 64) e o número da tecla (T1-T2-T3 ou T4).

Eliminar Lista (cAncELAr 64)

ATENÇÃO! Remove completamente todos os radiocomandos armazenados da memória do receptor.

Leitura do código do receptor (cod rH)

Visualiza o código inserido no receptor (par.11).

Consultar os parágrafos 8/9/10/11 para ulteriores informações relativas às funcionalidades avançadas do receptor incorporado Clonix.

#### 6.4) MENU LÍNGUA ( ld loff)

Consente de definir a língua do programador com visor.

- ITALIANO ( #R)
- FRANCÊS (Fr A)
- ALEMÃO (dEU)
- INGLÊS (Ēინ)
- ESPANHOL (ESP)

#### 6.5) MENU DEFAULT (PrEdEF in ido)

Conduz a central para os valores predefinidos. Após a reposição é necessário efectuar uma nova configuração automática.

#### 6.6) DIAGNÓSTICO E MONITORIZAÇÃO

O visor presente no quadro LIBRA-C-MA quer no funzionamento normal, quer no caso de anomalias visualizza algumas informações úteis.

#### Diagnóstico:

FLT

No caso de maus funcionamentos, o visor mostra uma mensagem que indica qual é o dispositivo que é preciso verificar:

= activação da entrada START STOP = activação da entrada STOP **PHOT** = activação da entrada PHOT

= activação da entrada FAULT fotocélulas verificadas

TH = actuação protecção térmica software

ER 1 = Erro na placa durante o controlo dos dispositivos de segurança ER 2 = Erro na placa durante o controlo dos dispositivos de segurança Quando se utilizam interruptores de fim-de-curso tradicionais ligados aos terminais 24-25-26-27:

SWO1 = activação da entrada do final de curso de abertura Motor 1 SWC1 = activação da entrada do final de curso de fecho Motor 1 SWO<sub>2</sub> = activação da entrada do final de curso de abertura Motor 2 SWC2 = activação da entrada do final de curso de fecho Motor 2

No caso em que a folha encontre um obstáculo, o quadro LIBRA-C-MA pára e comanda uma inversão e, ao mesmo tempo, o visor visualiza a mensagem "AMP".

#### Monitorização:

Nas fases de abertura e fechamento o visor visualiza quatro algarismos separados por um ponto, por ex. 35.40. Durante a manobra, os algarismos alteram-se constantemente e representam o binário máximo alcançado respectivamente pelo motor 1 (35) e pelo motor 2 (40)

Estes valores consentem de corrigir a regulação do binário.

Se, o valor de binário máximo alcançado durante a manobra aproxima-se sensivelmente do valor estabelecido no menu parâmetros, em futuro poderiam verificar-se anomalias de funcionamento devidas ao desgaste ou a pequenas deformações da folha.

Portanto, aconselha-se de verificar o binário máximo alcançado, durante algumas manobras na fase de instalação e eventualmente estabelecer no menu parâmetros um valor superior de cerca de 15/20 pontos percentuais.

### 6.7) PROCEDIMENTO DE REGULAÇÃO

- Verificar as ligações eléctricas antes da ligação
- Executar a configuração dos seguintes parâmetros: Tempo de Fecho Automático, Tempos de atraso abertura e fecho, velocidade de desaceleração e número de zona.
- Executar a configuração de todas as lógicas.
- Executar o procedimento de autoset.

Uma vez concluído o procedimento de autoset, pode-se intervir manualmente na regulação do tempo Rápido motor e do binário.

ATENÇÃO! Uma configuração errada pode causar danos a pessoas, animais ou coisas.

ATENÇÃO: Verificar que o valor da força de impacto medido nos pontos previstos pela norma EN 12445, seja inferior ao indicado na norma EN 12453.

Para obter um resultado melhor, sugerimos de executar o autoset e a configuração dos tempos rápidos com os motores em repouso (isto é, não sobreaquecidos devido a um número considerável de manobras consecutivas).

#### 6.8) MENU CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA (RULo5EL)

Consente de efectuar a configuração automática do Binário dos motores. ATENÇÃO! A operação de configuração automática deve ser efectuada a partir do interruptor do fim-de-curso de fecho. Se tenta-se efectuar a Config. Aut. numa posição diferente, aparecerá a mensagem de erro: "פּבּ" e a manobra não será efectuada.

ATENÇÃO!! A operação de configuração automática deve ser efectuada só depois de ter-se verificado o exacto movimento da folha (abertura/fecho) e a correcta activação dos finais de curso.

Programar a velocidade de desaceleração apropriada: assim que se prime o botão OK visualiza-se a mensagem ".....", a central comanda uma manobra de abertura sem desaceleração, seguida por uma manobra de fecho sem desaceleração, durante a qual memoriza a duração do percurso; em seguida, a central comanda uma segunda manobra de abertura com desaceleração, seguida por uma manobra de fecho com desaceleração, durante a qual se ajusta automaticamente o valor mínimo de binário necessário para o movimento da folha.

Durante esta fase é importante evitar o escurecimento das fotocélulas, a utilização dos comandos START, STOP, PED, CLOS, OPEN e do visor.

No final, se o ajuste automático foi efectuado com sucesso, a central visualiza a mensagem "OK" e após ter-se pressionar a tecla "OK" volta para o menu de Ajuste automático.

Se ao contrário, a central mostra a mensagem "KO", significa que o procedimento de configuração automática não foi executado com sucesso e que portanto, é necessário controlar o estado de desgaste do portão e a regularidade do movimento das folhas e em seguida efectuar uma nova operação de configuração automática.

ATENÇÃO! Durante a fase de configuração automática a função de detecção dos obstáculos não é activa, portanto o instalador deve controlar o movimento da automatização e impedir que pessoas e coisas aproximemse ou fiquem paradas no raio de acção da automatização. No caso de utilização de baterias tampão a configuração automática deve ser efectuada com quadro comando alimentado com tensão de rede.

ATENÇÃO: Os valores de binário definidos pelo ajuste automático concernem a velocidade de desaceleração definida durante o autoset. Se modifica-se a velocidade de desaceleração, é preciso executar uma manobra de autoset.

ATENÇÃO: Verificar que o valor da força de impacto medido nos pontos previstos pela norma EN 12445, seja inferior ao indicado na norma EN 12453.

Uma errada definição da sensibilidade pode provocar danos a pessoas, animais ou objectos.

#### 7) ESTATÍSTICAS

Uma vez ligado o programador UNIPRO à central, entre no menu CENTRAL / ESTATÍSTICAS e desloque o ecrã dos parâmetros estatísticos:

- Versão software microprocessador placa.
- Número de ciclos efectuados. Se substituem-se os motores, tome nota do número de manobras executadas até aquele momento.
- Número de ciclos efectuados desde a última manutenção. É colocado em zero automaticamente a cada auto-diagnóstico ou gravação de parâmetros.
- Data da última manutenção. Deve ser actualizada manualmente do relativo menu " Actualiza a data de manutenção".
- Descrição da instalação. Permite de inserir 16 caracteres de localização da instalação).

#### 8) DADOS TÉCNICOS DO RECEPTOR INTEGRADO

Canais de saída do receptor:

- canal de saída 1, se activado comanda um START
- canal de saída 2, se activado comanda a excitação do relé IIº canal rádio por 1s.

Versões dos transmissores utilizáveis: todos os transmissores Rolling Code compatíveis com



#### **INSTALAÇÃO DA ANTENA**

Usar uma antena sintonizada aos 433MHz.

Para a conexão Antena-Receptor usar um cabo coaxial RG58

A presença de massas metálicas perto da antena, pode causar interferência na recepção rádio. Em caso de pouco alcance do transmissor, deslocar a antena para um ponto mais apropriado

#### 9) CONFIGURAÇÃO DO RECEPTOR

O receptor a bordo de tipo clonável, reúne as características de extrema segurança da cópia da codificação com código variável (rolling code) e, a vantagem pratica de consentir de efectuar, graças a um sistema exclusivo, operações de "clonação" de transmissores.

Clonar um transmissor, significa criar um transmissor capaz de inserir-se automaticamente na lista dos transmissores armazenados no receptor, indo-se adicionar ou substituir a um determinado transmissor.

A clonação por substituição, consente de criar um novo transmissor que hospeda-se no receptor de um transmissor precedentemente armazenado; desta maneira, o transmissor perdido será removido da memória, deixando de ser utilizável.

Portanto, sem agir no receptor, será possível programar à distância um elevado número de transmissores que se adicionam ou substituem aos transmissores que, por exemplo, tiverem sido perdidos.

Caso a segurança da codificação não seja importante, o receptor a bordo consente de efectuar a clonação em adição com código fixo, renunciando ao código variável possuindo todavia uma codificação com um elevado número de combinações e, mantendo a possibilidade de "copiar" um qualquer transmissor já programado. **PROGRAMAÇÃO** 

O armazenamento dos transmissores pode ser efectuado em modo manual ou por meio do programador UNIRADIO, que consente a gestão através do software EEdbase do database completo da instalação.

Neste último caso, a programação do receptor executa-se através da conexão de UNIRADIO ao quadro de comando LIBRA-C-MA, utilizando os acessórios UNIFLAT e UNIDA tal como indicado na Fig. 4.

#### 10) PROGRAMAÇÃO MANUAL

No caso de instalações standard, em que não são requeridas as funcionalidades avançadas é possível executar o armazenamento manual dos transmissores, tomando como referência a Fig. B para a programação base.

- Se deseja-se que o transmissor active a saída 1 (START) com a tecla 1, com a tecla 2, com a tecla 3 ou, com a tecla 4, ligar o transmissor no menu tecla start como na fig. B.
- Se deseja-se que o transmissor active a saída 2 (relé II° canal rádio) com a tecla 1, com ou tecla 2, com a tecla 3 ou, com a tecla 4, ligar o transmissor no menu tecla 2can. como na fig. B.

Nota: A tecla escondida P1 assume um aspecto diverso, dependendo do modelo de transmissor.

Para os transmissores com a tecla escondida, pressionar o botão escondido P1 (Fig.B1). Para os transmissores desprovidos de tecla escondida, a tecla P1 corresponde à pressão simultânea das 4 teclas do transmissor ou, à ponte entre os contactos utilizando-se uma chaves de fenda depois de se ter aberto o compartimento da bateria (Fig.B2)

#### NOTA IMPORTANTE: MARCAR O PRIMEIRO TRANSMISSOR ARMAZE-NADO COM O ADESIVO CHAVE (MASTER).

O primeiro transmissor, no caso de programação manual, atribui o código chave ao receptor; este código é necessário para poder efectuar a sucessiva clonação dos radiotransmissores.

#### 11) CLONAÇÃO DOS RADIOTRANSMISSORES

Clonação com rolling code/Clonação com código fixo

Fazer referência às instruções UNIRADIO e à Guia de programação CLONIX.

11.1) PROGRAMAÇÃO AVANÇADA: COMUNIDADE DE RECEPTORES Fazer referência às instruções UNIRADIO e à Guia de programação CLONIX.

#### 12) CONEXÃO SÉRIE (Fig.6)

O quadro de comando LIBRA-C-MA consente, através de específicas entradas e saídas série (SCS1), de efectuar a conexão centralizada de várias automatizações. Desta maneira, com um único comando, é possível executar a abertura ou o fecho de todas as automatizações ligadas.

Seguindo o esquema de Fig. 6, executar a conexão de todos os quadros de comando LIBRA-C-MA, utilizando exclusivamente um par de tipo trancado.

No caso em que se utilize um cabo trançado com vários pares é indispensável utilizar os fios do mesmo par.

O comprimento do cabo trançado entre uma aparelhagem e a sucessiva não deve ser superior aos 250 m.

A este ponto é necessário configurar correctamente cada quadro de comando LIBRA-C-MA, definindo antes de mais nada uma central MASTER, que terá o controlo de todas as outras, necessariamente configuradas como SLAVE (ver os menus lógicas). O MASTER deve ser o primeiro da série (Fig.6). Além disso, definir o número de Zona (ver os menus parâmetros) entre 0 e 127.

 $O\,n\'umero\,de\,zona\,consente\,de\,criar\,grupos\,de\,automatizaç\~oes, cada\,uma\,das$ quais responde ao Master de Zona. Cada zona pode ter um único Master; o Master da zona 0 controla também os Slave das outras zonas.

#### 13) DEMOLIÇÃO

Aténção: Use exclusivamente pessoal qualificado.

A eliminação dos materiais deve ser feita respeitando-se as normas legais e técnicas vigentes. Em caso de demolição, não existem perigos particulares ou riscos derivantes do próprio produto. É oportuno, em caso da reciclagem dos materiais, que esses sejam separados por tipologia (partes eléctricas, cobre, alumínio, plástico, etc.).

#### 14) DESMANTELAMENTO

Atenção: Use exclusivamente pessoal qualificado.

No caso em que a central seja desmontada para depois ser remontada num outro sítio, é necessário:

- Interromper alimentação e desligar todo o sistema eléctrico.
- No caso em que alguns componentes não possam ser removidos ou estejam danificados, efectuar a substituição dos mesmos.

As descrições e as ilustrações do presente manual não constituem um compromisso. Deixando inalteradas as características essenciais do produto, a Empresa reserva-se o direito de executar em qualquer momento as modificações que achar convenientes para melhorar técnica, construtiva e comercialmente o produto, sem comprometerse em actualizar a presente publicação.

